www.kme.eu

PW3

czujnik poziomu gazu LPG
gas level indicator

autogas systems

REZYSTANCJA / RESISTANCE		
pusty zbiornik | empty gas tank	50-75 kΩ
pełny zbiornik | full gas tank	0,1 kΩ


typ | type: PW
kod | code: 834 000 003

instrukcja montażu | mounting manual

INSTRUKCJA MONTAŻU | MOUNTING MANUAL

Wieloprogowy czujnik przeznaczony do wielozaworów Tomasetto i kompatybilnych. Zastępuje czujniki o charakterystyce malejącej (50kΩ, 30kΩ, 20kΩ)*

The multi-threshold indicator is designed for Tomasetto multivalves and compatible ones. Replaces sensors with decreasing characteristic (50kΩ, 30kΩ, 20kΩ)*



1. umieścić czujnik w gnieździe wielozaworu
   place the indicator in the seat of the multivalve
2. skalibrować poprzez obrót czujnika
   calibrate by turning the indicator
3. przykręcić śrubami M3 znajdującymi się w zestawie
   tighten it with the M3 screws that can be found in the set

* może wymagać korekt wskazań w programie sterownika
* may require adjustments of indications in gas ECU

wer. 2/2014